

Anschlussbelegungen

LfdNr	Exp.-Interface-Stv KC85/3		Bedeutung	K1520-Stv (Auszug)	EMU-Stv	Bemerkung
	A	B				
1	1		00			
2	1		00			
3	2		00			
4	2		00			
5	3		NC			
6	3		NC			
7	4		D7	A4	B9	
8	4		D6	C4	B10	
9	5		D5	A5	B11	
10	5		D4	C5	B12	
11	6		D3	A6	B13	
12	6		D2	C6	A12	
13	7		D1	A7	A11	
14	7		D0	C7	A10	
15	8		/WR	A8		K1520: /WE2
16	8		/RD	C8		
17	9		/MREQ	A9	B8, B6	K1520: /CS2
18	9		/IORQ	C24		
19	10		IEO	A10		
20	10		NC			
21	11		A14	A11		
22	11		A15	C11		
23	12		A12	A12	A1	
24	12		A13	C12		
25	13		A10	A13	B7	
26	13		A11	C13	B5	
27	14		A8	A14	B3	
28	14		A9	C14	B4	
29	15		/WAIT	A24		
30	15		/RFSH	A25		
31	16		A6	A16	A3	
32	16		A7	C16	A2	
33	17		A4	A17	A5	
34	17		A5	C17	A4	
35	18		A2	A18	A7	
36	18		A3	C18	A6	
37	19		A0	A19	A9	
38	19		A1	C19	A8	
39	20		/RESET	A20		
40	20		/BUSRQ	C20		
41	21		TAKT	A21		
42	21		00			
43	22		/M1	A26		
44	22		/HALT	C26		
45	23		/MNI	A23		
46	23		/INT	C23		
47	24		MEO	C9		K1520: /MEMDI
48	24		MEI			
49	25		/ZI			
50	25		/BI			
51	26		NC			
52	26		/HELL			
53	27		/BUSAK			
54	27		NC			
55	28		12P			
56	28		NC			
57	29		NC			
58	29		NC			
59						
60						
61						